

Gebruiksaanwijzing Parafilm "M"

Introductie.

Neem eerst even de tijd om het volgende door te lezen. Parafilm M is een nieuw maskeer (afplak) materiaal, perfect voor de kleine details in de modelbouwwereld. Het is erg dun zodat er geen 'verfmuur' ontstaat zoals bij dikker maskeermateriaal. Ook is het semi-transparant en rekbaar zodat je alle details goed kunt bewerken. Het is zachtklevend waardoor de onderlaag niet losgetrokken kan worden. Parafilm is echter minder geschikt voor extreem sneldrogende lakken.

Het gebruik.

Knip een stuk Parafilm of van ongeveer 10 cm lang en verwijder de papieren achterkant. Pak beide uiteinden vast en trek het voorzichtig uit tot ongeveer 2 tot 3 keer de lengte. De kleur en transparantie moet over de gehele lengte egaal zijn. Laat het uitgerekte stuk een minuutje liggen zodat het zijn natuurlijke lengte aan kan nemen. Het uitrekken activeert de waslaag. Leg het stuk op het model en wrijf het voorzichtig met je vinger vast op het oppervlak. De warmte van je vinger zorgt langzaam voor een goede hechting. Gebruik geen metalen voorwerpen voor het aandrukken in de hoeken maar eventueel een zacht (vochtig) stukje hout als het met de nagel niet lukt. Snij met een scherp hobbymes (gebruik een nieuw mesje) het patroon uit, een normaal breekmesje is eigenlijk te bot. Een lichte druk of zelfs het gewicht van het mesje is voldoende om Parafilm te snijden zonder de onderliggende lak te beschadigen. Druk na het verwijderen van het patroon nog eens de snijranden met je vinger aan.

Spuiten.

Spuit altijd verticaal of met een lichte hoek van de maskeerrand af en laat de verf drogen voordat je de Parafilm verwijderd.

Ook voor het gebruik van Parafilm geldt, oefen het eerst voordat je definitief te werk gaat!

Heeft u toch nog vragen dan kunnen ze natuurlijk worden gesteld op het modelbouwers.nl forum!

VEEL MODELBOUWPLEZIER EN TOT ZIENS OP:

