

**naam van de How-to**

Modelbouwverf-antiklont-schudmachine

**naam**

Paul Fest

**gebruikte materialen en gereedschappen**

- Een oude (of nieuwe) decoupeerzaagmachine
- 1 afsluitdop met schroefdeksel 40 mm voor grijze afvoerpijp dikwandig
- 1 gewone afsluit-lijm-dop 40 mm voor grijze afvoerpijp dikwandig
- 1 verzonkenbout 5 cm M4, 1 moertje M4 en sluitring.

**korte beschrijving**

Tip om 2 kogellagerkogeltjes van 3 mm in de verf te stoppen. Door dit lang genoeg te schudden verdwijnen de klonten zonder verliezen of knoeiboel!! NB. Kogellagerkogeltjes zijn los verkrijgbaar bij kogellagerhandel of fietsenmaker

**beschrijving**



Boor in de afsluit-lijm-dop een gaatje van 4 mm. Bevestig daar het boutje met ringen op.

Lijm deze dop met pvc lijm vast aan de afsluitdop met schroefdeksel 40 mm.

Je hebt nu een doosje waar de Revell en Humbrol verfpotjes in passen. (de schroefkant van de dop heb ik iets ingefreesd zodat de potjes er gemakkelijk uit te halen zijn).

De onderste 1,5 cm van de bout iets afvijlen aan 2 kanten zodat deze ovaal en circa 2,8 mm dik wordt zodat deze in de bevestiging voor het zaagblaadje past.

Zaagblaadje van de decoupeerzaag verwijderen en vervangen door de bout met het potje, klaar is je schudmachine!



Beslist geen dickere kogeltjes gebruiken anders kunnen ze bij te heftig schudden de potjes beschadigen!

- pagina 2 van 2 -

*Kijk voor meer tips, bouwverslagen en materialen op [Modelbrouwers.nl](http://Modelbrouwers.nl)!*

De inhoud van dit document is eigendom van de auteur dan wel modelbrouwers.nl en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd. Heb jij ook een goede tip of truc en wil je die delen met mede-modelb(r)ouwers? Stuur het naar [beheer@modelbrouwers.nl](mailto:beheer@modelbrouwers.nl)! De template kan je downloaden van [http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips\\_en\\_trucs.zip](http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips_en_trucs.zip)